



DETERSÍ

Piatti e stoviglie a mano

Generalità

Detergente liquido concentrato per il lavaggio manuale di piatti, stoviglie, bicchieri e pentole. Poche gocce bastano per sgrassare energicamente e deodorare. Prodotto neutro e delicato sulle mani: il suo pH è molto vicino al pH naturale della pelle. Non contiene fosforo.

Campi di applicazione

In qualsiasi cucina sia ad uso privato che pubblico.

- mense,
- ristoranti,
- alberghi,
- ospedali,
- abitazioni private.

Modalità d'impiego

Versare DETERSÍ direttamente sulle stoviglie e fare scorrere l'acqua. Passare le stoviglie con una spugna abrasiva, risciacquare accuratamente con acqua e lasciare asciugare. In tabella è indicato il dosaggio in funzione della durezza dell'acqua:

DOSAGGIO	DUREZZA DELL'ACQUA	GRAMMI DI PRODOTTO PER 5 LITRI D'ACQUA
	DOLCE (0 -15 °F)	10
MEDIA (16 -25 °F)	15	
DURA (oltre 25 °F)	20	

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici e anionici, addensanti, profumi, coloranti
ASPETTO FISICO	liquido trasparente giallo leggermente viscoso
PROFUMO	lime
PESO SPECIFICO	1
ATTIVO	18%
pH tal quale	7 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Attenzione - Provoca grave irritazione oculare. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di irritazione degli occhi: consultare un medico.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Teme il gelo.



4 canestri da 5 lt.

