



HACCP
FUN ball
CAM



**Sgrassante
universale
rapido**

Generalità

Sgrassante universale per la pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili fortemente incrostate.

L'azione combinata dei suoi componenti garantisce una pulizia istantanea e radicale anche sugli sporchi più difficili.

Lascia le superfici lucide e senza residui.

Campi di applicazione

FUN BALL CAM è stato appositamente formulato per eliminare accumuli grassi e oleosi, residui carboniosi, segni di inchiostro, timbri, pennarelli, segni neri di strisciate, sporco atmosferico stratificato, rossetto, ditate, da tutte le superfici lavabili.

In particolare **FUN BALL CAM** è utilizzato per le seguenti operazioni:

- rimozione di macchie da tavoli, scrivanie, pareti, moquettes sintetiche;
- pulizie di infissi;
- pulizia di macchine utensili come torni, mole, frese, ecc.;
- pulizia di interni di automobili;
- rimozione di residui di insetti dai vetri dei mezzi di trasporto;
- prelavaggio di paraurti, cerchioni, fari di autoveicoli;
- pulizia di tastiere e di carcasse di macchine da scrivere e computer;
- rimozione di residui di gomma e segni dei tacchi dai pavimenti;
- deceratura a secco di pavimenti;
- pulizia dei pavimenti con macchina lavasciuga.

Impieghi tipici di **FUN BALL CAM** nella Ristorazione Collettiva e negli esercizi di distribuzione alimentare nell'ambito di programmi di pulizie secondo il **SISTEMA HACCP** sono:

DETERGENZA QUOTIDIANA di piastre e griglie di cottura, fornelli, forni, cappe e filtri, lavelli, piani in acciaio;

DETERGENZA PROFONDA SETTIMANALE SPECIFICA di toilette, spogliatoi, vetrine espositive, banchi frigo, dispense, ripiani di stoccaggio, bidoni raccolta rifiuti.

CONFORME AI C.A.M.:

**requisiti dell'Allegato B
del Decreto 24 maggio 2012
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare.**



FUNBALL CAM è disponibile
in flaconi da 750 ml e in canestri
da 5 litri realizzati con
plastica riciclata

Modalità d'impiego

Per la smacchiatura di tutte le superfici lavabili: usare **FUN BALL CAM** puro o diluito 1:1. Vaporizzare sulla superficie o applicare con panno o mop e strofinare fino ad asciugatura.

Per la smacchiatura di pavimenti e arredi in tessuti: usare **FUN BALL CAM** puro o diluito al 30-50%. Vaporizzare su un panno e strofinare sulla superficie fino alla rimozione della macchia.

Per il lavaggio di fondo dei pavimenti: diluire al 5-10% con acqua.

Per la deceratura a secco: vaporizzare **FUN BALL CAM** diluito al 30% sulla superficie e passare la monospazzola munita di disco rosso, verde o blu fino a completa asciugatura e rimozione della cera.

Rimuovere con un panno umido ogni residuo di cera. Nel caso di superfici verniciate, colorate, smaltate o naturali verificare preventivamente l'azione di **FUN BALL CAM** su una porzione nascosta. Nel caso di una insufficiente resistenza della superficie diluire **FUN BALL CAM** secondo necessità.

Nel caso di superfici a diretto contatto con alimenti si consiglia di risciacquare.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, sequestranti, profumi, coloranti.
ASPETTO FISICO	liquido trasparente giallo
PROFUMO	floreale
PESO SPECIFICO	0,98
ATTIVO	20 %
pH tal quale	12,5 ± 0,5
pH in soluzione d'uso	10 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



12 flaconi da ml 750
con 3 vaporizzatori

4 canestri da 5 lt.

